

Kurzanleitung Funk-Steuerungen

Es lässt sich einiges machen, mit Ihrer HEYtech-Steuerung. Und es empfiehlt sich, das Handbuch tatsächlich bei Gelegenheit vollständig durchzulesen. Wenn Sie aber "nur mal ganz schnell" die Steuerung in Betrieb nehmen wollen, empfehlen wir Ihnen diese Kurzanleitung.

- Elektrischer Anschluss der Steuerung:** Beachten Sie die für Arbeiten am 230V-Netz bestehenden Vorschriften. Nur Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen dürfen solche Arbeiten ausführen.
 - Die Anschlusspläne finden Sie im Kapitel "Montage- und Inbetriebnahmeanleitung" des Handbuchs bzw. in den zu den jeweiligen Funk-Empfängern gehörenden Anleitungen.
 - Verdrahten Sie exakt so, wie in den Anschlussplänen gezeigt. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen.
 - Vermeiden Sie Kurzschlüsse! Diese führen meistens zu irreparablen Schäden.
 - Belasten Sie die Ausgänge nicht mehr als für den jeweiligen Empfänger maximal zugelassen.
- Eingabe der Raumnamen:** Jedem Kanal kann ein bis zu 12 Zeichen langer Name zugeordnet werden, z.B. "Wohnzimmer". Hierzu bitte das Kapitel "Bezeichnung der Motoren eintragen" lesen. Die Eingabe kann direkt an der Steuerung erfolgen. Sollte Ihre Steuerung über eine PC-Schnittstelle verfügen, gelingt die Eingabe der Raumnamen einfacher über die Bediensoftware HEYcontrol.
- Anlernen der Funk-Empfänger:** Nach dem Zuschalten der Spannungsversorgung werden auf dem Display der Steuerung Datum und Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie nun die untere blaue Taste (Handsteuerung) und dann die rote Taste. Wählen Sie mit den gelben Tasten den anzulernenden Kanal aus. Versetzen Sie den Funk-Empfänger in den Anlernmodus. Bei einem Funk-Rollladenschalter drücken Sie hierzu kurz die Konfigurationstaste (s. Handbuch Funk-Rollladenschalter). Funk-Schaltsteckdosen und Dimmer stecken Sie mit gedrückter Taste in die Steckdose. Drücken Sie abschließend an der Steuerung die obere blaue Taste. Prüfen Sie mit den blauen Tasten, ob die Funkempfänger tatsächlich auslösen.
- Drehrichtungsprüfung:** Drücken Sie aus der Grundstellung der Steuerung heraus (Anzeige von Datum und Uhrzeit) die untere blaue Taste (Handsteuerung) und dann die rote Taste. Lösen Sie nun für jeden Motor (Auswahl mit den gelben Tasten) die Richtungen AUF und AB mit den blauen Tasten aus. Prüfen Sie, ob der Motor jeweils in die richtige Richtung läuft. Bei falscher Richtung vertauschen Sie die Anschlussleitungen für AUF und AB am Funk-Empfänger.
- PC-Verbindung einrichten:** Funksteuerungen können, wenn vorhanden, über eine USB-Schnittstelle oder über ein LAN-Modul mit einem PC verbunden werden. Wir empfehlen, die weitere Einrichtung der Steuerung nach Herstellung der entsprechenden Verbindung über die Bedien- und Einrichtungssoftware HEYcontrol vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Links:
 - Vorbereitung der USB-Schnittstelle: <http://rolladensteuerung.de/usbdrive.pdf>
 - Vorbereitung des LAN-Moduls: <http://rolladensteuerung.de/lan-modul.pdf>
 - Beschreibung HEYcontrol: http://rolladensteuerung.de/rs232_m.htm
 - Download Bediensoftware HEYcontrol: <http://rolladensteuerung.de/download/heycontr.zip>
 - Einrichtung der Android- bzw. iOS-App http://rolladensteuerung.de/app_installation.pdf
 - Zugriff auf die Steuerung aus der Ferne: <http://rolladensteuerung.de/fernzugriff.pdf>
- Laufzeiten eintragen:** Aktualisieren Sie die Eintragungen im Bereich "Tastautomatik": Für jeden Rollladen tragen Sie die für einen kompletten Öffnungsfahrt tatsächlich erforderliche Laufzeit ein. Für direkt an die Steuerung angeschlossene Leuchten setzen Sie den Wert auf "Dauer".
- Feste Schaltzeiten eintragen:** Zu bestimmten festen Zeiten werden Sie bestimmte Rollläden öffnen oder schließen bzw. bestimmte Leuchten ein- oder ausschalten wollen. Hierzu werden sog. Feste Schaltzeiten eingerichtet. Beschrieben ist dies im Kapitel "Schaltzeiten anzeigen und ändern". Auch hier gilt: Am einfachsten geht's mit HEYcontrol
- Automatikfunktionen einrichten:** Je nach Ausstattung (Sensor modul, Sensoren) können zahlreiche Automatikfunktionen eingerichtet werden. In Abhängigkeit von Sonne, Wind, Regen, Temperatur und Uhrzeit können die von Ihnen gewünschten Aktionen ausgeführt werden. Lesen Sie hierzu die entsprechenden Kapitel im Handbuch oder nutzen Sie die Hilfefunktionen von HEYcontrol, indem Sie auf die zahlreichen magentafarbenen Fragezeichen in den Eingabemasken klicken.

HEYtech GmbH • Siekgraben 10 • 38124 Braunschweig

Phone: 0531- 6149 854 • Web: www.rolladensteuerung.de • Email: info@rolladensteuerung.de