

Zugriff aus der Ferne

Um auf Ihre HEYtech-Steuerung aus beliebigen Netzen zugreifen zu können, müsste Ihr Heimnetz über eine feste IP ansprechbar sein. Da dies aber fast ausnahmslos nicht der Fall ist, wird ein sogenannter Dynamic-DNS-Service benötigt, der die jeweils gültige IP Ihres Heimnetzes nach außen veröffentlicht. Dieses Verfahren soll im Folgenden dargestellt werden.

Voraussetzung ist, dass die Steuerung bereits in Ihr Heimnetzwerk eingebunden wurde. Hierzu haben wir bereits einige Anleitungen zur Verfügung gestellt:

- Einrichtung des Schnittstellenumsetzers:

- Einrichtung der App:

http://rolladensteuerung.de/lan-modul.pdf http://rolladensteuerung.de/app_installation.pdf

Für die weiteren Erläuterungen wird von folgenden Randbedingungen ausgegangen:

- 1. Über einen geeigneten Service (s. z.B. <u>https://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2013/07/108_Zugangsticket</u> oder googeln nach "kostenlose dyndns") haben Sie sich eine Quasi-Feste-IP eingerichtet. In unserem Beispiel "heytech.homeip.net"
- 2. Der Zugang zu Ihrer HEYtech-Steuerung in Ihrem Heimnetzwerk wurde bereits vollständig eingerichtet. In unserem Beispiel ist dies die interne IP 192.168.178.115
- 3. In dem hier dargestellten Beispiel wird der Port 104 benutzt.

Der Zugriff "von außen" soll anhand einer Fritz!Box gezeigt werden. Bei anderen Routern ist das Verfahren entsprechend zu adaptieren.

Schritt 1: Melden Sie sich an der Fritz!Box an: geben Sie hierzu im Browser ein: fritz.box <Return>

Schritt 2: Im Bereich Internet - Freigaben - Dynamic DNS richten Sie die Felder so ein, wie Sie es mit Ihrem Dyn-DNS-Diensteanbieter vereinbart haben. In unserem Beispiel wird der Dyn-DNS-Anbieter dyndns.org verwendet.

FRITZ!		FRIT	Z!Box	7170				
Übersicht	Freigaben			占 Abm	elden	Ansicht: Experte	👸 Inhalt	😵 Hilf
Internet	Portfreigaben US	B-Speicher	Fernwartung	Dynamic DNS	VPN	1		
Kindersicherung Freigaben DSL-Informationen	einem testen Domainnan Interneteinwahl ändert. Ø Dynamic DNS beni Geben Sie die Anmelded	nen aus dem i utzen laten für Ihren	nternet erreicht wei Dynamic DNS-Anb	den, oowoni sich die ieter an.	oπentiid	ne IP-Adresse der FRI	Z!Box mit jed	er
Priorisierung Telefonie	Dynamic DNS-Anbiete	r dvndns.ord		Neuen Domainna	amen a	nmelden		
	Domainname	heytech.hor	meip.net	_		10		
WI AN	Benutzername Ihr_Benutzername							
System	Kennwort							
	Kennwortbestätigung							
Assistenten Einrichten, Update, Telefone				1	Übern	ehmen Abbrecher	i Hill	e



Schritt 3: (optional)

Suchen Sie im Bereich Heimnetz - Netzwerk die IP heraus, die Sie an Ihren Schnittstellenumsetzer vergeben haben und vergeben Sie für diese IP einen geeigneten Namen. In unserem Beispiel ist es die IP 192.168.178.115 für die wir den Namen EXSYS-RS232-auf-TCP-Umsetzer vergeben haben. Die Eintragung des Namens erfolgt durch Klicken auf das Symbol 2 am rechten Bildrand neben der IP.

			4	P Abmelden	📑 Ansicht: Experte	🛱 Inhalt	💡 Hilfe
Übersicht	Netzwerk						
Internet Telefonie	Geräte und Benutzer	Programme Netzwerk	einstellungen				
Heimnetz	Name	IP-Adresse	Verbindung	Eigenschaft	en		
	EXSYS-RS232-auf-T	CP-Umsetze 192.168.178.115	ᡖ LAN	<u>Portfreigabe</u>		2	×

Schritt 4: Im letzten Schritt richten Sie nun noch eine Portfreigabe ein. Wählen Sie hierzu im Menü der Fritz!Box: Internet - Freigaben - Neue Portfreigabe. Die Felder folgendermaßen einrichten:

Portfreigabe aktiv für:	Andere Anwendungen
Bezeichnung:	kann nach Belieben ausgefüllt werden
von Port:	der von Ihnen zugewiesene Port (z.B. 104)
an Computer:	Namen oder IP des Schnittstellenumsetzers
an Port:	genau wie das Feld "von Port"

Übersicht	Portfreigabe
Internet	✓ Portfreigabe aktiv für Andere Anwendungen ▼
Online-Monitor	Bezeichnung HEYtech-Steuerung
Zugangsdaten	Protokoll TCP T
Kindersicherung	von Port 104 bis Port
Freigaben	an Computer EXSYS-BS232-auf-TCP-I Imsetzer
DSL-Informationen	
Priorisierung	
Telefonie	
Heimnetz	OK Abbrechen Hilfe
WLAN	

Weitere hilfreiche Links:

- http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/30:Dynamic-DNS-in-FRITZ-Box-einrichten
- http://www.avm.de/de/News/artikel/newsletter/dynamic_dns.html

Ende der Anleitung