



## Freischaltung des Gerätes

HEYtech-Steuerungen, die bei Auslieferung noch nicht freigeschaltet sind, können über einen gewissen Zeitraum ohne Einschränkungen betrieben werden. Nach Ablauf der Karenz-Zeit ist jedoch kein Betrieb mehr möglich. Den Freischalt-Code erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder direkt von HEYtech.

**Freischalt-Code  
eingeben**

Die Freischaltung der Steuerung erfolgt über das Menü "Freischalt-Code eingeben". Durch Drücken der roten Taste gelangen Sie in den Eingabebereich:

**Rest: 16 Tage  
000-000-000-000**

In dieser Eingabemaske können Sie nun den Freigabe-Code eingeben: mit den blauen Tasten verändern Sie die jeweilige Ziffer, mit den gelben Tasten wählen Sie die Eingabeposition.

**Freischaltung  
OK**

Nach vollständiger Eingabe des Freigabe-Codes drücken Sie die rote Taste. Bei korrekt eingegebenem Code erscheint die Meldung "Freischaltung OK".

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer HEYtech-Steuerung.

## HEYtech

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey  
Siekgraben 10  
38124 Braunschweig

Tel. : 0531- 6149 854  
Fax : 0531- 6149 855  
E-mail: [info@Rollladensteuerung.de](mailto:info@Rollladensteuerung.de)